

5.3 Nadstawki na osadnik gnilny i studzienkę rozdzielającą

W przypadku konieczności posadowienia osadnika na większej głębokości należy uzbroić zbiornik w nadstawkę na włącznik rewizyjny i na studzienkę rozdzielającą. Nadstawka montowana jest bezpośrednio na studzience i włączniku.



Nadstawki na studzienkę rozdzielającą 20 cm i 40 cm



Firma Eko Roto posiada w sprzedaży nadstawki o wysokości 20 cm i 40 cm (nadstawki można łączyć ze sobą np. na wysokość 60 cm).