5. Konserwacja oczyszczalni

Wszystkie elementy instalacji muszą pracować prawidłowo, aby w wymaganym stopniu oczyszczać ścieki. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by oczyszczalnia była właściwie eksploatowana przez jej użytkowników. Wiąże się to również z odpowiednim konserwowaniem poszczególnych części oczyszczalni. **Należy pamiętać**, aby opróżnianie osadnika gnilnego odbywało się po tzw. pełnym stanie. Oznacza to, że w trakcie opróżniania zbiornika należy uzupełnić go czystą wodą, gdyż zbiornik zawsze powinien być pełny. Umożliwia to dokładne wypłukanie jego wnętrza oraz eliminuje ryzyko zgniecenia pustego zbiornika wskutek parcia gruntu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH MAŁEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urządzenia	Czynności	Częstotliwość: raz na...			
		1 miesiąc	6 miesięcy	1 rok	2 lata
Osadnik gnilny	Wypróżnianie osadnika gnilnego				●
	Płukanie filtra z puzzolaną		●		
Drenaż	Weryfikacja i czyszczenie studzienki rozdzielczej		●		
	Płukanie nitek drenażu poprzez trzy studzienki zamykające		●		
WC	Stosowanie biopreparatu	●			

Do wyczyszczonego zbiornika należy dodać podwójną dawkę biopreparatu. Pomoże to w szybkim odbudowaniu się środowiska bakterii i umożliwi natychmiastowe działanie oczyszczalni.

UWAGA! Zabrania się wchodzenia do zbiornika i nachylania się nad nim w niewielkiej odległości. Powstające przy procesach gnilnych gazy (metanol, dwutlenek węgla), mogą stanowić zagrożenie.

Tabela serwisowa

	Osadnik gnilny		System rozsączający		WC	
Data	Wypróżnianie osadnika gnilnego	Płukanie filtra z puzzolaną	Weryfikacja i czyszczenie studzienki rozdzielczej	Płukanie nitek systemu poprzez studzienki zamykające	Stosowanie biopreparatu	Podpis osoby wykonującej